



## SELVE Home Server 2 – unterstützte Homematic IP Geräte

<b>Licht und elektrische Verbraucher</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP Artikelnummer</b>
Schaltplatine	150776A0
Dimmer Steckdose – Phasenabschnitt (SCHUKO)	150327A0
Dimmaktor für Markenschalter – Phasenabschnitt	143166A0
Dimmaktor Unterputz – Phasenabschnitt	150609A0
Schaltsteckdose (SCHUKO)	141836A0
Schalt-Mess-Steckdose (SCHUKO)	140666A0
Schalt-Mess-Steckdose (Pin-Earth) (FR/PL)	150006A0
Schalt-Mess-Steckdose (CH)	150009A0
<b>Sicherheit</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP Artikelnummer</b>
Fenster und Türkontakt – mit Magnet	151363A0
Fenster und Türkontakt – optisch	140733A0
Fenster und Türkontakt – verdeckter Einbau	151039A0
Fenstergriffsensor	142800A0
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen	142722A0
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen (weiß)	142809A0
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen (anthrazit)	150320A0
Alarmsirene	153825A0
Rauchmelder mit Q-Label	142685A0
Präsenzmelder	150587A0
<b>Heizung</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP Artikelnummer</b>
Heizkörperthermostat	140280A0
Heizkörperthermostat basic	153412A0
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor	143159A0
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen	150180A0
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – innen	150181A0

Empfohlene Bezugsquelle für Homematic IP-Produkte: [www.elv.de](http://www.elv.de)

Stand: 07.09.2021