

STANDAARD WIPSCHAKELAAR

De standaard wipschakelaar dient alleen als een bedieningspunt dat direct op de buismotor wordt aangesloten. Als u een extra bedieningspunt wilt aansluiten, moet een impuls-schakelaar worden gekozen.

Om de aandrijving te bedienen, drukt u op de knop in de gewenste draairichting. Als de schakelaar in één richting is ingeschakeld, wordt gelijktijdige bediening van de andere richting geblokkeerd.

Om schade aan de schakelaar te voorkomen, druk nooit beide knoppen tegelijkertijd in.

Let op: Als de draairichting anders is dan aangegeven, moeten de bruine en zwarte kabels met elkaar worden verwisseld.

