

VOR DER MONTAGE DES ROLLADENS MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZROLLO MUSS FOLGENDES BEACHTET WERDEN.

Platzierung der Verriegelungsstücke muss unbedingt vor der Montage der Führungsschienen erfolgen!

Auf den Abbildungen ist zu erkennen, wie das Verriegelungsstück in der Führungsschiene platziert werden muss. Sie entscheiden, bis zu welcher Länge das Insektenschutzrollo herabgelassen werden soll.

Danach drehen Sie die Klemmschrauben mit einem Schraubenzieher fest und prüfen die Funktion des Verriegelungssystems, d.h. das Insektenschutzrollo soll herabgelassen werden, bis die Endleiste in die Verriegelungsstücke einrastet.

