

Inbouwhandleiding voor rolpoorten met valbeveiliging

1. Verwijder het revisiedeksel van de kast en leg dit op een vlakke en stabiele ondergrond om beschadigingen te voorkomen.
2. Laat u het pantser met de noodhandslinger zakken, zet dan de kabels van de valbeveiliging en de motor vast aan de achterkant van de kast met plakband, zodat ze niet bekneeld raken of worden losgetrokken.
3. Begin vervolgens met het boren van de geleiderails. De geleiderails kunnen zowel op de buitenmuur (afbeelding 1a) als aan de kopse kant worden gemonteerd (afbeelding 1b).
4. Na het boren van de montagemogelijkheden schuift u de rails op de insteekvoeten van de kast.
5. Til het rolluik met minimaal drie personen op en zet het in verticale positie. Let erop dat twee personen zich aan de buitenzijde van de kast bevinden en één persoon in het midden van de kast — til de poort samen van onderaf op. Gebruik een zachte doek of materiaal om het pantser te beschermen.
****Let op!** Til de poort nooit aan de geleiderails op, anders kunnen de insteekvoeten van de kast afbreken.**
6. Lijn de poortinstallatie uit op het metselwerk langs de verticale markeringen en schroef deze op alle punten aan de muur vast. Indien aanwezig, kunt u de geleiderails tijdelijk met lijmtangen vastzetten. Plaats de afdekdoppen op de boorgaten in de geleiderails.
7. Voer nu het pantser via de motor of, indien aanwezig, met de noodbediening in de geleiderails in.
8. U hebt nu goede toegang tot de kast. Schroef de achterwand van de kast bij voorkeur vast aan de metalen rand van de kastzijden. Bij kastmaat 350 mm wordt de as op de console gemonteerd — schuif deze naar voren en monteer vervolgens de kast zoals beschreven.
9. Monteer de aandrijving en de valbeveiliging volgens de handleiding.
10. Stel de eindposities in volgens de handleiding.
11. Monteer het revisiedeksel van de kast.

Alle handleidingen vindt u ook op onze website: www.rolluikenplaneet.nl/downloads

Alle afwijkingen van de voorgeschreven montagewijze die op enigerlei wijze invloed kunnen hebben op de werking van de rolpoort, leiden tot verval van de garantie.